

KÄYTTÖOHJE REMKO PALMA

Tutustu aina myös alkuperäisiin käyttöohjeisiin.

1. Poista suojamuovit.
2. Kytke verkkokaapeli maadoitettuun pistorasiaan.
3. Sijoita laite niin, että ympärillä on vähintään 15 cm ilmatilaa.
4. Tutustu alkuperäisiin ohjeisiin.

Varoituksia

1. Laite on kuljetettava pystyasennossa. Jos se on kuljetettu vaakasuorassa asennossa, odota ainakin tunti, ennen kuin käynnistät laitteen.
2. Laitetta ei saa käyttää pesuloissa yms. joissa on suuri kosteus. (kotelointiluokka IP10)
3. Varo, etteivät esim. ikkunaverhot pääse imusuodattimeen.
4. Jos sammutat, odota 3 minuuttia ennen uudelleen käynnistystä, jotta kompressori ei vahingoittuisi.
5. Asenna laite tasaiselle pinnalle.

Huolto

1. Ennen puhdistusta irrota verkkokaapeli seinäkoskettimesta.
2. Käytä mietoja pesuaineita puhdistuaksesi laitteen ulkopintaa. Älä käytä liuottimia.
3. Laitteen kondenssivesisäiliöt pitää tyhjentää manuaalisesti muutaman kerran käyttökauden aikana sekä sen jälkeen tai jos laite joutuu esim. jäätymisvaaraan säilytettäessä tai sitä siirretään.
4. Kondenssiveden poisto laitteista, sisä/ulko-yksiköistä löytyy kumitulppa, aukaise ja tyhjennä.
5. Suodattimen puhdistus: Normaalisti suodattimen imurointi viikkosiivouksen yhteydessä riittää puhdistukseksi. Pölyisissä olosuhteissa, ja/tai kauden päättyessä voit pestä suodattimen, toimi seuraavasti: Irrota suodattimet, pese vesisuihkulla, ja anna kuivua ennen kuin asetat suodattimet takaisin paikoilleen.

Kunnossapito: Ilmastointilaitteen suunnittelussa on pyritty minimoimaan määräaikaishuoltotoimenpiteet ja varmistamaan, että käyttäjän on helppo suorittaa ne. Käyttäjän on tehtävä vain alla kuvatut kolme huolto/puhdistus toimenpidettä.

Suodattimen puhdistaminen: Tehokkaan ilmansuodatuksen ja ilmastointilaitteen toiminnan varmistamiseksi ilmansuodatin on puhdistettava säännöllisesti (1kk) imuroimalla tai vedellä huuhdellen. Pinttyneen lian (kuten rasva ja muut kertymät) irrotusta varten voit liottaa suodatinta miedossa pesuaineliuoksessa. Ravistele irtovesi irti suodattimesta ennen takaisin asennusta.

Kotelon puhdistaminen: Laitteen kotelon voi puhdistaa mietoon pesuaineliukseen kostutetulla pehmeällä liinalla. Pyyhi kotelo puhtaaksi puhtaalla vedellä kostutetulla liinalla. Älä käytä hankaavia puhdistusaineita.

Kaukosäädin: Paristojen tyhjennyttä kaukosäätimen näyttö pysyy pimeänä eikä ilmastointilaitte anna äänimerkkiä komentoa lähetettäessä. Vaihda tässä tapauksessa paristot.

Ohjauspaneeliin painikkeiden selitykset, kuva alkuperäis ohjeessa (sama logiikka myös kaukosäätimessä)

Painike 1= Virta päälle/pois.

Painike 2= Puhallusnopeuden valinta.

Painike 10= Lämpötilanasetus 16-30`C.

Painike 12= Ajastimen ON/OFF kytkentä.

Painike 14= Puhallus suunnan säätö.

Laitetta ei missään tapauksessa saa kytkeä päälle, jos yhdysletku on irrotettu. Jos näin tehdään, seurauksena on vakava henkilövahinkojen sekä laitteen vaurioitumisen vaara. Yhdysletkun saa irrottaa ja asentaa vain valtuutettu asentaja.

Ominaisuus, jota ei tulisi lukea toimintahäiriöiksi, kompressori ei käynnisty heti pysäytyksen jälkeen, (uudelleen/käynnistyminen kestää noin 2-4 minuuttia) laite reagoi pienellä viiveellä myös muihin toimintoihin.

Ilmastointilaitteen varastointi, irrota pistotulppa pistorasiasta, puhdistu laite ja ilmansuodatin, avaa veden tyhjennystulppa ja laske kondenssivesi pois.

Tutustu aina myös alkuperäisiin käyttöohjeisiin.

Maahantuoja: Spinea Oy - 09 374 1066 - Helsinki.

REMKO PALMA VIANETSINTÄ JA VIKATILANTEET

Ongelma syy ratkaisu Ilmastointilaitte ei toimi.

- ei sähkövirtaa.
- pistotulppa irrotettu.
- ajastin päällä.
- pääkatkaisinta ei ole painettu.
- kytke pistotulppa.
- kytke ajastin pois päältä.
- paina pääkatkaisinta.

Ilmastointilaitte toimii vain lyhyen ajan.

- asetettu lämpötila on liian lähellä ympäristön lämpötilaa.
- ulkoyksikön ilmanoton edessä on esteitä.
- ulkoyksikön puhallin on tukossa.
- pienennä lämpötila-asetusta.
- poista esteet.
- ota yhteys huoltoliikkeeseen.

Ilmastointilaitte toimii, mutta ei jäähdytä huoneilmaa.

- ikkuna auki.
- huoneessa on korkea lämmönlähde (lämmitin, lamppu tms.) tai paljon ihmisiä.
- asetettu lämpötila on liian korkea.
- ilmansuodatin tukossa.
- ilmastointilaitteen kapasiteetti ei vastaa olosuhteita tai huoneen kokoa.
- sulje ikkuna.
- poista lämmönlähde.
- pienennä lämpötila-asetusta.
- puhdista suodatin.

Ulkoyksiköstä vuotaa vettä, vaikka se on paikallaan.

- allas ei ole vaakasuorassa.
- asenna ulkoyksikkö suoraan
- altaan tulppa on irti

Ilmastointilaitteesta vuotaa vettä, kun sitä siirretään.

- ilmastointilaitetta on kallistettu tai sitä ei ole tyhjennetty.
- tyhjennä laitteessa oleva vesi erikoisliitännän kautta (kuva 1-10).

Ulkoyksiköstä vuotaa vettä, kun sitä siirretään.

- ulkoyksikön allas on täynnä kondenssivettä.
- tyhjennä vesi ulkoyksiköstä ennen kuljetusta; voi tehdä tämän myös avaamalla itse altaan tulpan.
- kondenssivesikaukalo on täynnä. - tyhjennä kondenssivesiallas irrottamalla takapaneelin tyhjennystulppa

Maahantuojat & tekninentuki: Spinea Oy - 09 374 1066 - Helsinki.