

MYVALLOX-ILMANVAIHTOKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO MYVALLOX TOUCH -OHJAIMELLA

Käyttöönotto-ohje



MyVallox Touch -ohjain

Käyttöönoton esivalmistelut

- Jos konetta ei ole aiemmin otettu käyttöön, kone käynnistyy käyttöönottotilassa.
- Jos kone on otettu käyttöön aiemmin, paina Valikko-painiketta.
- Mene nuolella Ammattilaisasetuksiin.
- Mene Asetusten tallennus -valikkoon.
- Mene nuolella kohtaan Aloita käyttöönotto.
- Voit myös palauttaa tehdasasetukset.
- Älä palauta koneen tehdasasetuksia, mikäli koneeseen on tehty modbus- tai muita asetuksia.
Tehdasasetusten palautus nolaa kaikki tehdyt asetukset.
- Paina Hyväksy-painiketta.
- Valitse kieli, kellonaika ja päivämäärä.
- Paina hyväksy-painiketta.
- Näytölle tulee nyt ilmavirtasäätövalikko.
- **Huom! Älä paina vielä nuolesta**, mittaa ensin ilmavirrat.



Kotona



Poissa



Tehostus



Takkatoiminto

Aseta Kotona-tilan tuloilmavirta

- Mittaa ilmavirrat tuloventtiileistä.
- Aseta tulopuhaltimen prosentti.
- Siirry eteenpäin painamalla Hyväksy-merkkiä.



Nuoli ylös



Nuoli alas



Nuoli vasemmalle



Nuoli oikealle



Paluu



Valikko



Hyväksy

Aseta Kotona-tilan poistoilmavirta

- Mittaa ilmavirrat poistoventtiileistä.
- Aseta poistopuhaltimen prosentti.
- Vahvista poistopuhaltimen prosentti painamalla Hyväksy-merkkiä.
- Nyt Kotona-tilan ilmavirrat on säädetty.
- Lukitse venttiilit.
- Näytölle tulee Poissa-tilan ikoni.
- Paina Valikko-painiketta.
- Näytölle tulee ilmanvaihdon asetukset.
- Paina Hyväksy-merkkiä.
- Näytölle tulee Poissa-tilan asetukset ikoni.
- Paina Hyväksy-merkkiä.
- Näytölle tulee Poissa-tilan asetukset.
- Paina kynän kuvaa.
- Näytölle tulee Poissa-tilan puhallinnopeus.

Aseta Poissa-tilan ilmavirrat

- Ota kosteus- ja hiilidioksidiohjaukset pois päältä.
- Mene nuolella kohtaan kosteus.
- Paina kynän kuvaa.
- Mene nuolella kohtaan Pois.
- Pain Hyväksy-merkkiä.
- Paina takaisin.
- Mene kohtaan hiilidioksidianturi.
- Poista hiilidioksidiohjaus samalla tavalla kuin kosteusohjaus.
- Mittaa ilmavirrat tulo- ja poistoventtiileistä.
- Älä muuta venttiilien säätöasetuksia.
- Aseta Poissa-tilan puhallinprosentti.
- Tulo-poistosuhde on sama kuin Kotona-tilassa!
- Paina Hyväksy-merkkiä.
- Mene nuolella tuloilman lämpötila-asetukseen.
- Paina kynän kuvaa.
- Aseta Poissa-tilan tuloilman lämpötila.
- Paina Hyväksy-painiketta.
- Laita kosteus- ja hiilidioksidiohjaukset takaisin päälle.
- Vahvista Poissa-tilan asetukset painamalla takaisin-painiketta.
- Paina nuolta oikealle.

Aseta kotona-tilan loput asetukset

- Näytölle tulee Kotona-tilan asetukset.
- Paina hyväksy-painiketta.
- Tee Kotona-tilan asetukset samalla tavalla kuin Poissa-tilan asetukset.
- Puhallinprosenttia ei enää tarvitse säätää.
- Jos kuitenkin joudut mittaamaan ilmavirtoja, ota kosteus- ja hiilidioksidiohjaukset pois päältä.
- Aseta Kotona-tilan tuloilman lämpötila.
- Varmista, että kosteus- ja hiilidioksidiohjaukset ovat päällä.
- Paina takaisin-painiketta.
- Paina nuoli oikealle.
- Näytölle tulee Tehostus-tilan asetukset.
- Paina kynän kuvaa.
- Näytölle tulee Tehostus-tilan puhallinnopeus.

Aseta Tehostus-tilan ilmavirrat

- Ota kosteus- ja hiilidioksidiohjaukset pois päältä samalla tavalla kuin Poissa-tilassa.
- Mittaa ilmavirrat tulo- ja poistoventtiileistä.
- Älä muuta venttiilien säätöasetuksia.
- Aseta Tehostus-tilan puhallinprosentti.
- Tulo-poistosuhde on sama kuin Kotona-tilassa!
- Paina Hyväksy-merkkiä.
- Tee Tehostus-tilan asetukset samalla tavalla kuin Poissa ja Kotona -tilojen asetukset.
- Varmista, että Tehostus-tilan ajastin on päällä ja aseta sopiva tehostuksen kesto.
- Aseta Tehostus-tilan tuloilman lämpötila.
- Laita kosteus- ja hiilidioksidiohjaukset takaisin päälle.
- Paina takaisin-painiketta.
- Paina nuoli oikealle.
- Näytölle tulee Takkatoiminto-asetukset.

Aseta Tehostus-tilan ilmavirrat

- Varmista, että ajastin on päällä.
- Aseta Takkatoiminnon kesto aika.
- Nosta tulopuhaltimen prosenttia tarvittava määrä.
- Aseta poistopuhaltimen tehoksi sama kuin Kotona-tilassa.
- Jos asunnossa ei ole takkaa, aseta puhallinprosentteiksi samat kuin Kotona-tilassa.
- Vahvista Takkatoiminnon asetukset painamalla Takaisin-painiketta.
- Paina Hyväksy-painiketta.
- Nyt ilmavirrat on säädetty.

Käyttöönoton viimeistely

- Paina Takaisin-painiketta, kunnes näytölle tulee Poissa-tilan ikoni.
- Mene asetusten tallennus- ja palautusvalikkoon.
- Paina Valikko-painiketta.
- Mene nuolella kohtaan Ammatillisasetukset.
- Paina Hyväksy-painiketta.
- Mene nuolella kohtaan Asetusten tallennus.
- Paina Hyväksy-painiketta.
- Vahvista käyttöönottoasetusten tallennus.
- Paina Takaisin-painiketta, kunnes näytölle tulee Poissa-tilan ikoni.
- Käyttöönotto on nyt valmis ja kone käy Poissa-tilassa.
- Jos myöhemmin muutat esimerkiksi analogia-, digitaalitulojen tai muita asetuksia, muista lopuksi tallentaa käyttöönottoasetukset.

VALLOX