



Cintropur suodatinsukan vaihto

Sulje venttiilit suodattimen molemmin puolin ja päästä paineet pois kannessa olevan ilmaruuvien kautta. Suodatinkuppi irrotetaan kiertämällä. Käytä tarvittaessa suodatinkupin avaamiseen mukana tullutta työkalua. Poista käytetty suodatinsukka tukirungon päältä. Pujota uusi suodatinsukka paikoilleen ja käännä sen reunat tukirungon sisälle. Paina päätykappale ja yläpään siiveke tukirungon päätyihin. Paina suodatinsukka tukirunkoineen siivekepää ylöspäin suodattimen kanteen. Kierrä suodatinkuppi paikoilleen ja kiristä se käsin. Avaa kannessa oleva ilmaruuvi ja avaa tuloventtiiliä niin, että suodatin täyttyy vedellä ja ilma tulee pois suodatinkupista. Sulje ilmaruuvi käsin kiertämällä. Avaa sulkuventtiilit suodattimen molemmin puolin.