



Cintropur suodattimen täyttö hiilellä

Sulje venttiilit suodattimen molemmin puolin ja päästä paineet pois kannessa olevan ilmaruuvien kautta. Suodatinkuppi irrotetaan kiertämällä. Tyhjennä kuppi hiilestä ja huuhtele se. Täytä kuppi uudella hiilellä 2 cm päähän kupin yläreunasta. Kierrä kuppi käsin kiinni. Avaa tuloventtiili ja huuhtele hiili tyhjennystulpan/venttiilin kautta, kunnes vesi on kirkasta. Juoksuta vettä aina ennen käyttöä, mikäli veden käyttö on epäsäännöllistä. Aktiivihieksen käyttöikä riippuu veden kulutuksesta ja laadusta. Käsiteltäessä juomavettä suositellaan aktiivihieksen vaihtamista joka kolmas kuukausi tai 20 000 litran jälkeen, muussa tapauksessa joka kuudes kuukausi.

Pidä astia suljettuna ja kuivassa tilassa.