

Cintropur Trio UV-varaosat ja huolto-ohjeet



Cintropur UV-lampun vaihto

Kierrä kuvan mukaisesti yläosaa 5-astetta vastapäivään.

Cintropur suodatinsukan vaihto

Sulje venttiilit suodattimen molemmin puolin ja päästä paineet pois kannessa olevan ilmaruuvin kautta. Suodatinkuppi irrotetaan kiertämällä. Käytä tarvittaessa suodatinkupin avaamiseen mukana tullutta työkalua. Poista käytetty suodatinsukka tukirungon päältä. Pujota uusi suodatinsukka paikoilleen ja käännä sen reunat tukirungon sisälle. Paina päätykappale ja yläpään siiveke tukirungon pätyihin. Paina suodatinsukka tukirunkoineen siivekepää ylöspäin suodattimen kanteen. Kierrä suodatinkuppi paikoilleen ja kiristä se käsin. Avaa kannessa oleva ilmaruuvi ja avaa tuloventtiiliä niin, että suodatin täyttyy vedellä ja ilma tulee pois suodatinkupista. Sulje ilmaruuvi käsin kiertämällä. Avaa sulkuventtiilit suodattimen molemmin puolin.

Cintropur suodattimen täyttö hiilellä

Sulje venttiilit suodattimen molemmin puolin ja päästä paineet pois kannessa olevan ilmaruuvin kautta. Suodatinkuppi irrotetaan kiertämällä. Tyhjennä kuppi hiilestä ja huuhtelee se. Täytä kuppi uudella hiilellä 2 cm päähän kupin yläreunasta. Kierrä kuppi käsin kiinni. Avaa tuloventtiili ja huuhtelee hiili tyhjennystulpan/venttiilin kautta, kunnes vesi on kirkasta. Juoksuta vettä aina ennen käyttöä, mikäli veden käyttö on epäsäännöllistä. Aktiivihillen käyttöikä riippuu veden kulutuksesta ja laadusta. Käsiteltäessä juomavettä suositellaan aktiivihillen vaihtamista joka kolmas kuukausi tai 20 000 litran jälkeen, muussa tapauksessa joka kuudes kuukausi.

Pidä astia suljettuna ja kuivassa tilassa.



Muista asennusjärjestys

1. Mekaaninen suodatus
2. Aktiivihillisuodatus
3. UV-suodatus viimeisenä

201374	Suodatinsukka NW25	25 mikronia / 5 kpl paketti
203341	Aktiivihilli kanisteri	1,25 kg (4 täyttöä)
211381	UV-lamppu	25W (vaihto kerran vuodessa)
211819	UV-lampun suojalasi	(vaihto kerran 5-vuodessa)